



prowear



GYORS HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

prowear band q8

QUICK GUIDE

Használatbavétel előtt olvasd el!



Az eszköz töltése

- A termék lemerült állapotban kerül kiszállításra, így használatba vétel előtt fel kell tölteni a csomagolásban található USB töltőkábelrel.
- A töltés idő a teljes feltöltésig kb 1,5-2 óra.
- Az eszköz töltéséhez csak a mellékelt USB töltőkábelt használd!
- Az eszköz töltéséhez ne használj nagy teljesítményű hálózati (fali) USB adaptert, mert az eszköz meghibásodásához vezethet, amelyre a garancia nem terjed ki.
- Kizárólag számítógép, asztali PC, laptop, TV, tablet, power bank vagy kis teljesítményű hálózati USB adaptert (kb. 500-750mA) használj!
- Ügyelj arra, hogy az USB töltő pontosan illeszkedjen az eszköz töltő felületéhez!

FONTOS!

Elsőként az eszköz töltőjét helyezd az USB aljzatra (ezzel feszültség alá helyezed a töltőt), majd ezután applikáld az eszközt a töltőre. Fordítva az eszköz nem veszi fel a töltést. A töltés befejeztével elsőként az eszközt távolítsd el az USB töltőről, majd ezután a töltőt húzd ki az USB aljzatból.




Alkalmazás

- Ahhoz, hogy az eszköz funkcióit maximálisan kihasználjad, elengedhetetlen az applikáció használata. Az eszköz használható applikáció nélkül is, de anélkül nem tudod elvégezni a szükséges kalibrációt és számos funkció nem elérhető.
- Minden okoseszköz csak a dedikált alkalmazással kapcsolható össze. Más alkalmazással nem kompatibilisek.
- Az eszközt nem a telefon bluetooth beállításain keresztül kell összekapcsolnod, hanem csak az alkalmazáson keresztül lehetséges.
- A bluetooth kapcsolat hatótávolsága kb. 8-10 m.



Összekapcsolás telefonnal

- 1 Kapcsold be a Bluetooth-t a telefonon és tedd elérhetővé.
(Győződj meg arról, hogy az eszköz rendelkezik legalább 50%-os akkumulátor töltöttséggel)
- 2 Töltsd le a  **FUNDO PRO** alkalmazást Android esetén a Google Play Áruházból vagy iOS esetén Apple Storeból, olvasd be az alábbi QR kódot telefonoddal!
(Minimális rendszer követelmény: Android 4.4+, iOS 9.0+)



- 3 Engedélyezd az összes hozzáférési kérelmet az alkalmazástól a telefon adataihoz! Az engedélyezés elengedhetetlen a szinkronizáláshoz.
- 4 Az alkalmazáson belül az "**More** → **Add Device**" opciót.
- 5 Tedd az eszközt közel a telefonhoz. Ekkor megjelenik az eszköz bluetooth jele az alkalmazásban: "**Q8L**"
Koppints rá az összekapcsoláshoz.
(Az egyes eszközök összekapcsolásához bővebb leírást találsz webshopunk oldalain)
- 6 Most már testre szabhatod a funkciókat és kiválaszthatod, miről szeretnél értesítést kapni, elindíthatod a méréseket, beállíthatod a céljaid és megadhatod személyes adataid.



Hibaelhárítás

- 1 A telefon bluetooth beállításából töröld ki az eszköz bluetooth jelét!
- 2 Kapcsold ki a telefonon a bluetooth-t!
- 3 Töröld le telefonodról a **FUNDO PRO** alkalmazást!
- 4 Indítsa újra az okoskarkötőt és/vagy végezze el a gyári visszaállítást (factory reset)!
- 5 Indítsd újra a telefont!
- 6 Töltsd le és telepítsd újra a **FUNDO PRO** alkalmazást!
- 7 Kapcsold be a telefonon a bluetooth és kapcsolja össze az alkalmazással az okosórát az előző módon!



Kalibrálás



- Ahhoz, hogy eszköz minél pontosabb méréseket biztosítson, a hátoldalába integrált PPG optikai szenzort kalibrálni szükséges.
- Kövesd webshopunk oldalain található használati útmutató instrukcióit!



A terméket forgalmazza:

Hello Interactive Kft.

Email: info@smartdepot.hu | www.smartdepot.hu

Cím: 2724 Újlengyel, Nyári Pál utca 15.

A dokumentum és annak teljes tartalma a Hello Interactive Kft. tulajdona. A Hello Interactive Kft. kifejezetten írásos hozzájárulása nélküli felhasználása, másolása, terjesztése, közzététele tilos!

© Copyright 2021 Smart Depot - Hello Interactive Kft. | Minden Jog Fenntartva.



RoHS

